

# ČEŠTINA

## POKYNY K SESTAVENÍ

- 1 Řezačky **RUBI TX** a **RUBI TX-N** jsou velmi kvalitní nástroje, pomocí kterých budete dosahovat jen těch nejlepších výsledků. Následující pokyny si přečtěte velmi pozorně. Zkontrolujte, zda jsou všechny součásti ve výborném stavu, pokud zjistíte nějaké nedostatky, obraťte se na svého dodavatele.
- 2 Řezačka je dodávána se dvěma řezacími kolečky, jedno s průměrem 10 mm, druhé 18 mm.
- 3 Na spodní straně řezačky je šest pryžových opěrek zabraňujících smekání.
- 4 Příložené pravítko řezaček **RUBI TX** a **RUBI TX-N** je při výrobě seřízeno.

### TX-N

Pravítko stačí před začátkem práce zasunout do tělesa řezačky.

## POKYNY PRO POUŽÍVÁNÍ

### TX

- 5 Dvě zajišťovací páčky: páčka "A" zajišťuje pravítko v kterékoli poloze v rozsahu 0 až +45°, páčka "B" zajišťuje nastavený boční doraz.
- 6
- 7 Možností, jak používat stranový doraz pro přesné umístění a opakované řezání dlaždic pod různými úhly je několik.
- 8
- 9 Aby byly pravouhlé řezy přesné, páčkou "A" povolte pravítko a nastavte boční doraz do požadované vzdálenosti.
- 10

### TX-N

- 5 Příložené pravítko může být v nastavené poloze zajištěno blokovací páčkou.
- 6
  - Páčka nahore: Zajištěno
  - Páčka dole: Odjištěno
- 7 Příložené pravítko má dvě stupnice, jednu pro měření pod úhlem 90° a druhou pro měření pod úhlem 45°.
- 8
- 9 Příložené pravítko je možné natáčet v rozsahu 0° až +50° a 0° až -50°. Zajišťovací tlačítko "X" umožňuje rychlé nastavení úhlu v krocích po 15°.
- 10 Při řezání pod úhlem natočte příložené pravítko do požadované polohy a zajištěte ho páčkou.

- 11 Při upínání řezacího nástroje do držáku zkontrolujte, zda je plochá část nástroje nahoře. Nechte nástroj vyčnívat podle tloušťky řezaných dlaždic a dotáhněte rukojet.
- 12 Po upnutí a zajištění řezacího kolečka umístěte na podložku řezanou dlaždici (pro zpřesnění práce použijte boční doraz), pak zvedněte páku "C".
- 13 Řežte jednou na glazované straně dlaždice. Při řezání hrubých nebo silných dlaždic řežte několikrát, ale ne aby se objevila vyhloubená drážka. Některé druhy dlaždic je nutné kvůli čistotě řezu řezat na rubové straně.

**GERMANS BOADA S.A.** si vyhrazuje právo na provedení jakýchkoli technických změn bez předchozího oznámení.

Částečné nebo celkové kopírování tohoto návodu do jakéhokoli formátu a jakýmkoliv způsobem (mechanickým, elektronickým nebo fotografickým) je bez předchozího schválení **GERMANS BOADA, S.A.** je přísně zakázáno.

- 14 Najedte přítlacnými ploškami nad lánanou dlaždici, zatlačte na páku "C", na poloze řezací páky nezáleží. Díky pružnému podkladu se dlaždice přesně zlomí po kolečkem naznačené linii.
- 15
- 16 Pokud potřebujete uříznout velmi úzký, například dvoucentimetrový pásek, uřízněte nejprve pásek široký 4 cm a pak ho rozřízněte na polovinu.
- 17 Při řezání po křivce si v případě potřeby nejprve vyrobte šablonu, podle ní si předkreslete řez. Pro řezání křivkových řezů jsou potřeba určité zkušenosti, aby bylo správně sladěno otáčení a zároveň řezání. Oddělení proveďte podle popisu uvedeného výše.
- 18
- 19

## ÚDRŽBA

Udržujte Vaši řezačku čistou a ona se Vám odmění výbornými výsledky práce. Čistěte zejména plochu, na kterou se pokládají dlaždice a otočný bod pravítka.

- 20 Pokud se kvůli nahromaděnému prachu páka obtížně posouvá po vedení, očistěte je a vodítko na označených místech namazete olejem. Doporučujeme vedení udržovat čistá, ve vodítkách jsou samomazná ložiska. Na ochranu řezacích koleček má páka zádržný mechanismus, který brání páce v pádu. Tento mechanismus je možné snadno nastavit šroubovákem. Pro každodenní přenášení nebo skladování (pokud nebude řezačka delší dobu používána) doporučujeme používat dodaný kufřík. Při delším skladování očistěte vedení a namazete olejem.

### TX-N

Nastavování příložného pravítka:

- 21 a) Imbusovým klíčem 2,5 mm povolte dorazový šroub tlačítka.
- 22 b) Příložené pravítko nastavte do polohy 0°.
- 23 c) Stiskněte tlačítko a oboustranným stranovým klíčem 14 mm natáčejte doleva nebo doprava, aby byla linie řezu pod úhlem 90°
- 24 d) Utáhněte pojistnou matici. Pravítko je nyní nastaveno.
- 25 Nastavení přítlaku zajišťovací páčky:  
a) Namontujte příložené pravítko.
- 26 b) Oboustranným stranovým klíčem 10 mm povolte zajišťovací matici.
- c) Utáhněte nebo povolte kolečko, až má požadovaný přítlak.
- d) Utáhněte zajišťovací matici

Poznámka: Klíče nejsou součástí dodávky.

## TECHNICKÉ PARAMETRY

TX viz str. 19, TX-N viz str. 23

## PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Tato řezačka odpovídá směrnici EU o strojírenských zařízeních 89/392/EHS.

**GERMANS BOADA S.A.**  
P.O. BOX 14  
08191 RUBI - ŠPÁNĚLSKO



Salvador Durán  
Technický ředitel