

ČEŠTINA

POKYNY K SESTAVENÍ

- 1 Řezačky **RUBI TI-T** a **RUBI TI-S** jsou velmi kvalitní nástroje, pomocí kterých budete dosahovat jen těch nejlepších výsledků. Následující pokyny si přečtěte velmi pozorně. Zkontrolujte, zda jsou všechny součásti ve výborném stavu, pokud zjistíte nějaké nedostatky, obraťte se na svého dodavatele.
- 2 Řezačka je osazena řezacím kolečkem průměru 10 mm.
- 3 Vodítka TI-T a TI-S mají speciální vložky, pomocí kterých snadněji kloužou po vedení.
- 4 Na přítlačných plochách je ochranná vrstva, která zabráňuje poškození povrchu dlaždic.
- 5 V tělese řezačky jsou schránky na uložení náhradních řezacích koleček.
- 6 Na spodní straně řezačky je šest pryžových opěrek zabírajících směkání.
- 7 Příložné pravítko řezaček **RUBI TI-T** a **RUBI TI-S** je ve výrobě seřízeno. Stačí ho před začátkem práce zasunout do tělesa řezačky.

POKYNY PRO POUŽÍVÁNÍ

- 8 Příložné pravítko může být v nastavené poloze zajištěno blokovací páčkou.
 - Páčka nahore: Zajištěno
 - Páčka dole: Odjistěno
- 9 Příložné pravítko má dvě stupnice, jednu pro měření pod úhlem 90° a druhou pro měření pod úhlem 45°.
- 10 Příložné pravítko je možné natáčet v rozsahu 0° až +50° a 0° až -50°. Nastavenou polohu je možné zajištit blokovací páčkou. Zajišťovací tlačítko "X" umožňuje rychlé nastavení úhlu v krocích po 15°.
- 11 Uvolnění řezacího kolečka (řezacího nástroje) se provádí stisknutím červeného tlačítka na držadle a zatlačením kolečka ve směru šipky až na doraz. Uvolněte tlačítko, kolečko bude upnuté. Při výměně kolečka postupujte obráceným postupem.
- 12 Pro usnadnění práce rozevřete opěry, budou podepírat řezanou dlaždici.
- 13 Pokud potřebujete uříznout dvoucentimetrový pásek, uřízněte nejprve pásek široký 4 cm a pak ho rozřízněte na polovinu.

RUBI TI-S řezání tlačením

90°

- 15 Při provádění pravouhlých řezů přiložte dlaždici k příložnému pravítku (přesnost řezání zvýšíte použitím bočního dorazu). Držadlo tlačte z opačné strany směrem k pravítku (při řezání keramiky se přítlačné plošky zvednou), proveďte řez na glazované straně dlaždice, tlačte na páku. Nakonec zvedněte držadlo, aby se přítlačné plošky sklopily.

0° > 45°

- 16 Při provádění úhlových řezů natočte příložné pravítko do požadovaného úhlu a zajištěte ho páčkou.

GERMANS BOADAS, S.A. si vyhrazuje právo na provedení jakýchkoli technických změn bez předchozího oznámení. Částečné nebo celkové kopírování tohoto návodu do jakéhokoli formátu a jakýmkoliv způsobem (mechanickým, elektronickým nebo fotografickým) je bez předchozího schválení GERMANS BOADA, S.A. je přísně zakázáno.

RUBI TI-S řezání tažením

- A Pro pohodlnější práci se strojem můžete výškově nastavit držadlo. K tomu slouží tlačítko s polohami označenými I, II a III. Musíte ho stisknout a otočit do požadované polohy podle tloušťky dlaždice.

90°

- 15 Při provádění pravouhlých řezů přiložte dlaždici k příložnému pravítku (přesnost řezání zvýšíte použitím bočního dorazu). Držadlo táhněte z opačné strany směrem k pravítku, proveďte jeden řez.

0° > 45°

- 16 Při provádění úhlových řezů natočte příložné pravítko do požadovaného úhlu a zajištěte ho páčkou.

- 17 Po provedení řezu sklopte přítlačné plošky u pravítka, 10 mm od okraje dlaždice a silně zatlačte na držadlo směrem dolů.

18
19
20
21

ÚDRŽBA

Řezačky **RUBI TI-T** a **RUBI TI-S** nevyžadují údržbu ani mazání.

Stačí, když budete udržovat Vaši řezačku čistou a ona se Vám odmění výbornými výsledky práce. Čistěte zejména plochu, na kterou se pokládají dlaždice a otočný bod pravítka.

Nastavování příložného pravítka:

- 22 a) Imbusovým klíčem 2,5 mm povolte dorazový šroub tlačítka.
- 23 b) Příložné pravítko nastavte do polohy 0°.
- 24 c) Stiskněte tlačítko a oboustranným stranovým klíčem 14 mm natáchejte doleva nebo doprava, aby byla linie řezu pod úhlem 90°
- 25 d) Utáhněte pojistnou matici. Pravítko je nyní nastaveno.

Nastavení přítlaku zajišťovací páčky:

- 26 a) Namontujte příložné pravítko.
- 27 b) Oboustranným stranovým klíčem 10 mm povolte zajišťovací matici.
- c) Utahujte nebo povolujte kolečko, až má požadovaný přítlak.
- d) Utáhněte zajišťovací matici.

Poznámka: Klíče nejsou součástí dodávky.

TECHNICKÉ PARAMETRY

TI-S viz str. 19, TI-T viz str. 23

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Tato řezačka odpovídá směrnici EU o strojírenských zařízeních 89/392/EHS.

GERMANS BOADAS, S.A.
P.O. BOX 14
08191 RUBI - SPANĚLSKO

Salvador Durán
Technický ředitel

Ref 91250