



Vysavač

## JUSTO NEVADA



05.2002

### Návod k obsluze

**!!! Před uvedením stroje do provozu si přečtěte tento návod k obsluze !!!**



Symbol přeškrtnutého kontejneru znamená, že na území Evropské unie musí být produkt po ukončení jeho životnosti uložen do odděleného sběru. Toto nařízení se netýká pouze vašeho přístroje, ale i každého příslušenství, označeného tímto symbolem. Neodhazujte tyto produkty do netříděného komunálního odpadu.

## Bezpečnost

### Stanovený účel použití

Toto zařízení slouží k vysávání pouze **suchých nečistot**. Každé použití stroje mimo uvedený postup je nedovolené. Výrobce neručí za škody, vyplývající z nedovoleného použití stroje, riziko nese sám uživatel. Ke vhodnému používání patří také dodržování předepsaných provozních, údržbových a opravárenských návodů a nařízení. **Dodržujte maximální dovolené elektrické zatížení vestavěné zásuvky, tj.1500 W při 230 V!**

### Nařízení o provozu, obsluze a opravě

Zařízení smí být používáno, obsluhováno a opravováno jen osobami proškolenými, obeznamovanými s návodem k obsluze a seznámenými s příslušnými všeobecně uznávanými předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Svévolné změny prováděné na stroji vyjímají výrobce i prodejce z odpovědnosti za následně vzniklé škody.

### Zdroje nebezpečí



Je zakázáno vysávat mokré, hořlavé, výbušné, zdraví škodlivé či jinak nebezpečné přípravky nebo látky, neboť by mohlo dojít k ohrožení zdraví nejen obsluhy, ale i dalších osob.

### Přípustný personál pro údržbu

Toto zařízení smí být opravováno a udržováno v provozu jen osobami, které mají potřebné odborné znalosti, schopnosti a vlastní zákonem předepsané oprávnění.

### Záruka výrobku


Provozovatel byl výslovně poučen, že zařízení smí být používáno výhradně ke stanovenému a v tomto návodu popsánému účelu. Nedodržováním pokynů v návodu k obsluze zaniká nárok provozovatele na záruční plnění ze strany výrobce i prodejce zařízení.

### Počínání si v nouzi

Vypnout síťový vypínač a síťovou zástrčku vytáhnout ze zásuvky.

## Popis vysavače


JUSTO NEVADA je speciální vysavač určený k vysávání suchých nečistot. S vysavačem je možno vysávat i velmi jemné nečistoty, neboť je vybaven speciálním filtrem typu CYCLON. Též je vybaven funkcí TELE-CONTROL, která umožňuje ovládat vysavač pomocí ručního nářadí (např. vrtačky, brusky, sbíjecího kladiva, atd.). Použití speciálního prachového filtru (pozice C) zamezuje vniknutí prachových částic do sací turbíny vysavače, tím je zaručena dlouhá životnost přístroje.




- A** Hlava vysavače s motorem
- B** Síťový spínač
- C** Polyesterový filtr
- D** Úchyty pro přichycení hlavy vysavače k nádobě na nečistoty
- E** Nádoba na nečistoty
- F** Kolečka
- G** **CYCLON**
- H** Sací hrdlo

- I** Rovná zúžená hubice (Ø 32)
- L** Sací hubice
- M** Sací hubice kombinovaná
- N** Trubice
- O** Hadice (Ø 32)
- P** Kruhový kartáč (PVC)
- Q** Plastové koleno


## Uvedení do provozu




Vysavač vybalte z přepravní krabice. Hlavu vysavače s motorem nasadte na nádobu na nečistoty a zajistěte dvěma postranními úchyty.




Zasuňte hadici do vstupního hrdla vysavače. Hadice je proti vytažení jištěna vlevo umístěnou páčkou.




Na volný konec sací hadice nasadte plastové koleno, které je vybaveno regulátorem sacího výkonu. Na konec plastového kolena nasadte požadovaný počet prodlužovacích trubic.




Vyberte požadované příslušenství. Vybírat lze z bohaté nabídky.




Síťovou zástrčku vysavače zasuňte do zásuvky. Vysavač aktivujte spínačem, umístěným na hlavě s motorem (viz **Použití funkce TELE-CONTROL**).



Příklad požití zúžené hubice.



Příklad použití sací hubice.



Příklad použití kruhového kartáče.

## Použití funkce TELE-CONTROL

Vysavač JUSTO NEVADA je vybaven funkcí TELE-CONTROL, která dovoluje ovládat vysavač pomocí ručního nářadí. Používáte-li vysavač k běžnému vysávání, zapněte vysavač přepnutím spínače do polohy **1**. Chcete-li vysavač ovládat pomocí přídavného zařízení, spínač přepněte do polohy **2**. Do vestavěné zásuvky zasuněte zástrčku přídavného zařízení. Vysavač se aktivuje teprve po zapnutí přídavného zařízení. Po jeho vypnutí bude vysavač v činnosti dalších 5 sekund, aby došlo k dostatečnému odsání zbylého prachu. V poloze **0** je vysavač zcela vypnut. **Dodržujte maximální dovolené elektrické zatížení zásuvky, tj. 1500 W při 230 V!**

## Technické parametry

<b>JUSTO NEVADA</b>	
<b>Výkon motoru</b>	1500 W by-pass
<b>Elektrické připojení</b>	230 V, 50 Hz
<b>Sací podtlak</b>	220 mbar
<b>Průtok vzduchu</b>	140 m <sup>3</sup> /hod
<b>Kapacita nádoby na nečistoty</b>	32 litrů
<b>Hmotnost</b>	12 kg
<b>Funkce TELE-CONTROL</b>	Ano
<b>Filtr CYCLON</b>	Ano

## **Údržba**

Čistotu přídavného polyesterového filtru pravidelně kontrolujte i během pracovní činnosti. V případě znečištění okartáčujte nebo odsajte vysavačem pomocí sací hadice. V případě znečištění nádoby na nečistoty, lze nádobu vymýt nebo otřít. Před opětovným spuštěním vysavače musí být nádoba zcela suchá.

## **Všeobecná doporučení**

Vyměňte včas opotřebované díly! Používejte výhradně originální náhradní díly a příslušenství! Odborní poradci firmy SOTECO Vám budou rádi nápomocni při všech otázkách údržby.

Přeložil: Otto Kokštein